

# Euro Count

## 機能 3

### ■ ソフトウェアの操作

#### 1 データ操作

- |              |  |
|--------------|--|
| 1) 端末へのデータ入力 | 起動 ⇨ F7 ⇨ データ入力 ⇨ F5 (各接続部の確認)             |
| 2) 端末からデータ読込 | 起動 ⇨ F4 ⇨ データ読込 ⇨ F3 (各接続部の確認)             |
| 3) 保有データの呼出  | 起動 ⇨ F2 ⇨ 検索ワード入力 ⇨ F6 ⇨ 指定 ⇨ F2(生涯履歴一括表示) |
| 4) 詳細データの呼出  | 起動 ⇨ F2 ⇨ 検索ワード入力 ⇨ F6 ⇨ 指定 ⇨ F2 ⇨ 指定 ⇨ F2 |
| 5) 保有データの削除  | 起動 ⇨ F2 ⇨ 検索ワード入力 ⇨ F6 ⇨ 指定 ⇨ F8           |
| 6) 詳細データの削除  | 起動 ⇨ F2 ⇨ 検索ワード入力 ⇨ F6 ⇨ 指定 ⇨ F7 ⇨ 指定 ⇨ F6 |

#### 2 印刷/データ出入力

- |              |   |
|--------------|---|
| 1) 印刷        | 起動 ⇨ 印刷画面の表示 ⇨ File/Print ⇨ 用紙設定 ⇨ 印刷                           |
| 2) 出力ファイルの変更 | 起動 ⇨ 出力画面の表示 ⇨ File/Print ⇨ 出力アイコン指定<br>ファイル形式選択 ⇨ OK実行 (メール添付) |
| 3) データの取り込み  | 起動 ⇨ File /Inport Data Base ⇨ 通信先選択 ⇨ 開く                        |
| 4) データの出力    | 起動 ⇨ File /Inport Data Base ⇨ 通信先選択 ⇨ 開く                        |

#### 3 管理項目の変更

インストール先の MENU.csv ⇨ 項目変更 (取扱注意)

#### 4 新規ソフトウェアの開発

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1) リレーショナルデータベースソフトウェアの開発 | ISOユーロカウントと総合管理とのリンケージソフトウェアの受注開発および共同開発。                       |
| 2) インターフェイスソフトウェアの開発      | ISOユーロカウントと(成形条件/作動条件)射出成形機および作動機械とのインターフェイスソフトウェアの受注開発および共同開発。 |



ユーロカウント第一画面